Les Equipements de Protection Individuelle (EPI)




A B


C


D



E


F

Le port de lunettes de sécurité ou de visière de protection, de gants et de vêtements adaptés est indispensable.

L'oxygénomètre portable est un moyen de détecter une faible teneur en oxygène.

Les lunettes de vue ne sont pas une protection.

Les objets froids ne doivent jamais être saisis ou touchés à mains nues.

Les mains (même si elles sont protégées) ne doivent en aucun cas être immergées dans un fluide cryogénique.

Equipements de protection		Références
A : Visière de protection		**116966**
B : Lunettes de protection		**116967**
C : Gants cryogéniques	Taille 8	**151015**
	Taille 9	**151016**
	Taille 10	**151017**
	Taille 11	**151018**
D : Guêtres	Taille M (38-42)[1]	**116977**
	Taille L (42-46)[2]	**116978**
	Taille XL (46-50)[3]	**116979**
E : Détecteur oxygène portable		**130191**
F : Tablier	Taille unique	**151019**

1) M = diamètre mollet 46,5 jusqu'à 48,5 cm.

2) L = diamètre mollet 47,5 jusqu'à 49,5 cm.

3) XL = diamètre mollet 48,5 jusqu'à 50,5 cm.